



E-code	Betekenis	Display		Diagnoseformulier
E01	Batterijpakket leeg	■		<input type="checkbox"/>
E03	Batterij defect	■	🔧	■
E05	Communicatieprobleem	■		<input type="checkbox"/>
E06	Kortsluiting in de verlichting	■		■
E07	Motor buiten temperatuurgrenzen	■		■
E08	Probleem met motorsensor	<input type="checkbox"/>	🔧	■
E09	Elektronicaprobleem in de motor	<input type="checkbox"/>	🔧	■
E10	Software niet goed geïnstalleerd	<input type="checkbox"/>	🔧	■
E11	Elektronicaprobleem in batterijpakket	<input type="checkbox"/>		■
E12	Storing in batterijelektronica of motor(aansluiting)	<input type="checkbox"/>	🔧	■
E13	<i>Display werkt niet; code niet zichtbaar</i>	<input type="checkbox"/>		■
E14	Display onbekend / niet aangemeld	■		■
E15	Batterijspanning te laag	<input type="checkbox"/>		■
E16	Constante uitslag krachtsensor	■		■
E17	Maximale motorstroom bereikt	<input type="checkbox"/>		■
E18	Spanningsverschil tussen batterijcellen	<input type="checkbox"/>		■
E19	Batterij buiten temperatuurgrenzen	■		■
E20	Servicebeurt vereist ( verschijnt als - - )	■	🔧	<input type="checkbox"/>
E21	Motorstroom teruggeregeld ivm hoge temperatuur	■		■
E22	Laadprobleem	<input type="checkbox"/>		■
E23	Onbekend batterijpakket	■		■
E24	Twee hoofdbatterijpakketten aangesloten	<input type="checkbox"/>		■
E25	Fiets niet rijklaar gemaakt	■		<input type="checkbox"/>
E26	Slechte interne communicatie in de motor	<input type="checkbox"/>		■
E27	Interne fout in de motor	<input type="checkbox"/>		■
E28	De motor is ge-reset	<input type="checkbox"/>		■
E99	Nieuw onderdeel gemonteerd; vervang fietssoftware	■		<input type="checkbox"/>

Range Extender E-codes zijn gelijk aan hierboven, maar dan + 100 (bijv E122 = Laden Range Extender start niet)



E-code	Betekenis	Display	Diagnose-formulier
E01	Batterijpakket leeg	Batterij leeg	<input type="checkbox"/>
E02	Batterij buiten temperatuur grenzen tijdens laden	E02 / Nvt (niet getoond)	<input type="checkbox"/>
E03	Batterij defect	Ga naar dealer	■
E04	Batterij aan de lader aangesloten	E04 / Nvt (niet getoond)	<input type="checkbox"/>
E05	Communicatieprobleem	Communicatieprobleem	<input type="checkbox"/>
E06	Kortsluiting in de verlichting	Verlichting defect	■
E07	Motor buiten temperatuurgrenzen	Motor te warm	■
E08	Probleem met motorsensor of verbindingsprobleem	Ga naar dealer	■
E09	Elektronicaprobleem in de motor of controller	Ga naar dealer	■
E10	Software niet goed geïnstalleerd	Ga naar dealer	■
E11	Elektronicaprobleem in batterijpakket	Nvt (niet getoond)	■
E12	Storing in batterielektronica of motor(aansluiting)	Ga naar dealer	■
E13	<i>Display werkt niet; code niet zichtbaar</i>	Nvt (niet getoond)	■
E14	Display onbekend / niet aangemeld	Onbekend display	■
E15	Batterijspanning te laag	Nvt (niet getoond)	■
E16	Constate uitslag krachtensor	Kalibreer fiets	■
E17	Maximale motorstroom bereikt	Nvt (niet getoond)	■
E18	Spanningsverschil tussen batterijcellen	Nvt (niet getoond)	■
E19	Batterijpakket buiten temperatuurgrenzen	Batterijtemp buiten grenzen	■
E20	Servicebeurt vereist	Servicebeurt aanbevolen	<input type="checkbox"/>
E21	Motorstroom teruggeregeld ivm hoge temperatuur	Beperkte ondersteuning	■
E22	Laadprobleem	Laden start niet	■
E23	Onbekend batterijpakket	Onbekend batterijpakket	■
E24	Twee hoofdbatterijpakketten aangesloten	Nvt (niet getoond)	■
E25	Fiets niet rijklaar gemaakt	Ga naar dealer	<input type="checkbox"/>
E26	Slechte interne communicatie in de motor	Nvt (niet getoond)	■
E27	Interne fout in de motor	Nvt (niet getoond)	■
E28	Motor is ge-reset	Nvt (niet getoond)	■
E29	Geen communicatie met bedieningsunit	Nvt (niet getoond)	■
E30	Geen communicatie met koppelsensor	Koppelsensor niet gevonden	■
E31	Kortsluiting in accessoire-aansluiting	Nvt (niet getoond)	■
E32	Elektronica in batterijpakket te warm	Batterijtemp buiten grenzen	■
E33	Balanceercircuit functioneert niet	Nvt (niet getoond)	■
E34	Bedieningsunit ondersteunt geen accessoires	Onderdeel niet ondersteund	■
E35	Geen communicatie met gashendel	Geen comm. met gashendel	■
E36	Geen communicatie met hartslagreceiver	Geen comm. met ontvanger	■
E37	Geen communicatie met batterijcircuit	Ga naar dealer	■
E38	Te grote stroom in rusttoestand	Nvt (niet getoond)	■
E39	Verkeerde lader aangesloten	Verkeerde lader aangesloten	■
E40	Overstroombeveiliging heeft ingegrepen	Nvt (niet getoond)	■
E41	Overstroombeveiliging heeft ingegrepen	Nvt (niet getoond)	■
E42	Spanningsverschil tussen totale celspanning en gemeten batterijspanning	Nvt (niet getoond)	■
E43	Temperatuur in één of meerdere cellen te hoog	Nvt (niet getoond)	■
E44	Motor laadt batterijpakket op	Ga naar dealer	■
E45	Motor controller te warm	Motor controller te warm	■
E46	Temp. motorsensor buiten grenzen / verbindingsprobleem tussen motor en AUM	Ga naar dealer	■
E99	Nieuw onderdeel gemonteerd; vervang fietssoftware	Ga naar dealer	<input type="checkbox"/>